



## **DIE WICHTIGSTEN TIPPS ZUM VERLEGEN VON FOLIEN AUF GLAS**

- Putzen sie das Fenster gründlich. Trocknen Sie die Ecken.
- Entfernen Sie die transparente Folie, die die Klebstoffoberfläche der Folie abdeckt, indem Sie einen Klebebandstreifen von jeder Seite an die Außenseite der jeweiligen Ecken befestigen und dann mit Gegenzug abziehen. Bereiten Sie so jeweils zwei Ecken vor.
- Halten Sie den Bogen oben an beiden Ecken fest, während ein Helfer die Schutzfolie abzieht.
- Besprühen Sie die Klebstoffoberfläche mit einer Anti-Haft-Lösung, die Sie selbst aus einem der üblichen Spülmittel mit destilliertem Wasser herstellen. Wenige Tropfen Spülmittel reichen für einen Liter Wasser. Dieses Verhältnis genügt, um das Wasser „rutschig“ zu machen. Bitte Verwenden Sie keine silikonhaltigen Reinigungsmittel. Hierdurch könnte die Haftfähigkeit beeinträchtigt werden. In Zweifelsfällen bitte rückfragen. Zum Besprühen reicht ein normaler Blumensprüher.
- Besprühen Sie die geputzte Innenseite der Scheiben mit der gleichen Lösung. Das Glas muss feucht sein. Wiederholen Sie das Sprühen.
- Bringen Sie die nasse Seite (Klebstoffoberfläche) der Folie rasch auf der Innenseite des Fensters an. Bringen Sie die Folie sorgfältig in die richtige Position, sodass alle vier Ecken überstehen und Falten nach Möglichkeit vermieden werden. Die Folie nicht falten und knicken.
- Besprühen Sie die Ihnen zugekehrte Seite der Folie mit der Anti-Haft-Lösung, um die Folie geschmeidig zu machen.
- Beginnen Sie an den beiden oberen Ecken mit dem Andrücken der Folie. Arbeiten Sie mit kurzen Handbewegungen von oben nach unten. Drücken Sie die Folie fest an, um soviel Wasser wie möglich zu entfernen, am Besten mit einem Raket.
- Schneiden Sie nun die Seiten mit einem Schneidmesser oder einer Rasierklinge auf Maß.
- Legen Sie eine 1-1,5mm starke Anlegeschiene an den Fensterrahmen und fahren Sie mit der Klinge in einem Winkel von 45° an der Schiene entlang. Dadurch entsteht ein Zwischenraum von 1-1,5mm zwischen Folie und dem Fensterrahmen.
- Drücken Sie die vier Ecken gut an.
- Benutzen Sie ein weiches Papiertuch (Küchenrolle), um die Wasserreste in den Ecken und am unteren Rand zu entfernen, damit das Wasser nicht wieder in die Folie dringen kann.
- Sorgfältig alle Wasserspritzer entfernen, dabei nicht fest auf die Folie andrücken !!!.

Gutes Gelingen wünscht  
Ihr Team von

**Werner Hauser -Oberflächenschutz**